

Инструкция по применению Ложка-весы (электронная)

Уважаемый покупатель! Вы приобрели ложку-весы (электронную), предназначенную для точного измерения массы сыпучих и жидких продуктов, таких как сахар, мука, соль, специи, вода, масло, мед и т.д. весом до 0,5 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Наименьший предел взвешивания, г	1
Наибольший предел взвешивания, г	500
Объем измеряемой жидкости, мл	5-30
Цена деления, г	1
Материал	пластик
Вес, кг	0,05
Тип дисплея	жидкокристаллический
Питание	литиевая батарея CR2032 3 В

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вставьте батарею питания в батарейный отсек соблюдая полярность (сторона «+» батареи питания направлена к крышке батарейного отсека).
2. Разместите прибор в руке горизонтально дисплеем вверх. Руку с прибором желательно опереть на твердую неподвижную поверхность, чтобы сохранить неподвижность прибора при установке прибора на «0» после включения.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» сохраняя неподвижность весов.
4. Весы выполняют самотестирование, после чего на дисплее будет значение «0.0g» или «0.00oz».
5. Поместите груз на ложку-весы и произведите взвешивание в положении весов по п.2.
6. После взвешивания весы выключаться автоматически при отсутствии изменяющейся нагрузки на весах и отсутствии нажатий на кнопки весов. Принудительное выключение производится длительным нажатием на кнопку «ON/OFF».

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Функция «TARE» («ТАРА») позволяет взвешивать продукт без учета веса упаковки. Перед взвешиванием самого продукта нужно взвесить пустую тару. После чего нажать кнопку «TARE» и вес зафиксируется. После при взвешивании продукта в этой таре, ее вес автоматически вычитается с общего значения.

Функция «HOLD» для фиксации на дисплее показаний. Показания сохраняются вплоть до повторного нажатия на кнопку «HOLD» или выключения прибора по п.б.

Кнопка «MODE» для выбора единицы измерения в: g (граммах), oz (унциях), gn (гранах), ct (каратах). Перед взвешиванием нажмите кнопку «MODE» несколько раз, пока на экране не появится нужная единица измерения.

ВНИМАНИЕ!

Не нажимайте на чашу весов.

Ложка-весы не рассчитана на нагрузки с усилием более 500 г.

Не допускайте ударов и резких манипуляций.

Ложка-весы не предназначена для работы в условиях воздействия агрессивных факторов: жары, повышенной влажности, запыленности и вибраций.

Своевременно меняйте элементы питания, на дисплее появится сигнал о снижении напряжения ниже допустимого уровня.

Для очистки ложки-весов используйте слегка влажную х/б ткань. Не допустимо применять органические растворители и растворы щелочей для чистки прибора.

Чашу ложки-весов можно аккуратно снимать с металлического штока для мытья с водой.

Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора во избежание короткого замыкания и возгорания.

При длительном хранении без использования вынимайте элемент питания из батарейного отсека.