

Инструкция

Бутылкомоечная машина

Электрическое устройство для мойки бутылок на 24 вольта
Внутренняя и наружная мойка бутылок

Эксплуатация

- Вставить трубу подачи воды в соответствующее соединение (№ 6); для слива (№ 7) можно вставить в специальную трубу.
- Убедиться, что педаль находится в положении остановки (№ 1).
- Вставить разъем трансформатора (в комплекте) в специальную вилку (№ 5), следя за тем, чтобы трансформатор находился в сухом месте. Если включен индикатор (№ 4), машина готова к использованию.
- Вставить бутылку и нажать ее вниз, установив рычаг в рабочее положение (№ 2). Машина начнет внутреннюю мойку. Для наружной мойки машина должна повернуться.
- Для остановки машины по завершении мойки достаточно вернуть рычаг в положение остановки (№ 1).
- Для замены щетки **необходимо отключить электропитание**, перевести машину в положение мойки (№ 2) и использовать специальный рычаг (№ 3).



Внимание! Не выполнять мойку горячей водой с температурой свыше 25°. Перед помещением машины на хранение рекомендуется убедиться, что щетка открыта (№ 2).

Техника безопасности в процессе эксплуатации

- Разъем питания трансформатора должен быть защищен надлежащим дифференциальным выключателем.
- Использовать удлинитель, только если он находится в идеальном состоянии и имеет сечение, соответствующее мощности аппарата.
- Всегда отключать аппарат перед любой операцией технического обслуживания или очистки.
- Рекомендуется использовать перчатки и очки во время мойки бутылок.
- Не включать аппарат в отсутствие бутылки на щетке.
- Запрещается использование детьми.
- В случае использования, не соответствующего инструкции по эксплуатации, производитель не несет никакой ответственности.