

Инструкция

Машинка для удаления косточек из вишни/черешни (вишнечистка)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку машинки для удаления косточек из вишни и черешни. С ее помощью вы без труда очистите ягоды от косточек, не повреждая их. При приготовлении варенья, выпечке пирогов с ягодной начинкой эта машинка для удаления косточек будет незаменимым помощником на кухне.



Материал, из которого изготовлена машинка, экологически безопасен при контакте с пищевыми продуктами. Ее преимуществом является высокая прочность. К набору прилагаются 2 пары сменных резинок. Машинка для удаления косточек имеет удобное крепление к столу, предотвращающее ее перемещение во время работы.

Габариты:

- Высота: 22,5 см
- Длина: 22,3 см
- Ширина: 12 см

Элементы машинки для удаления косточек:

Поршень; гайка; направляющая втулка; подаватель вишни; присоска к столу с зажимом; нож; контейнер для косточек; пружина; гнездо резиновой перегородки; резиновая перегородка; спускной желобок.

Применение

- Прикрепить машинку к слегка влажной части стола, повернув ручку присоски.
- Поставить под сливной желобок посуду для вишни или черешни без косточек.
- Положить вишни в контейнер, расположенный в верхней части - нажать на ручку до упора, чтобы выжать косточку, отпустить штифт, который с помощью пружины вернется в исходное положение, и мякоть будет удалена из ножа и попадет по канавке в посуду.