Инструкция по применению
Сифон для газирования воды Genesis

Уважаемый покупатель! Вы приобрели сифон, который предназначен для газирования воды в домашних условиях. Позволяет приготовить натуральную и полезную газировку за считанные секунды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сифон;
- бутылка на 1 л с крышкой;
- баллон на 60 л воды;
- инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимая рабочая температура: 40°С

Объем бутылки: 1 л

Вес (с баллоном): 2,2 кг

ВхШхГ: 42х13х24 см

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Не допускается использование сифона несовершеннолетними детьми. Храните баллон в недоступном для детей месте.
- Не перемещайте сифон во время использования.
- Используйте сифон только с оригинальной бутылкой и баллоном.
- Устанавливайте сифон на ровной, устойчивой поверхности вдали от источников тепла и воды. Не устанавливайте прибор на горячую поверхность и не используйте рядом с открытым пламенем.
- Техничекое обслуживание должно производиться только в официальных сервисных центрах.
- Не нагревайте и не замораживайте сифон с водой и баллоном.
- Допускается использование только пищевых баллонов с газом CO2, предназначенных для бытовых сифонов.
- Не рекомендуется повторно газировать воду.
- Необходимо четко соблюдать данную инструкцию при использовании сифона.

БУТЫЛКИ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

Сифон предназначен для работы только с соответствующими бутылками с навинчивающимся горлышком. Мы не может гарантировать эффективную работу прибора при использовании других бутылок, поэтому, для сохранения гарантии в силе, необходимо использовать только оригинальные бутылки.

Бутылку следует использовать только при температуре 1-49°C.

Нельзя вынимать бутылку во время процесса газирования.

Запрещается мыть бутылку в посудомоечной машине.

Не храните бутылку вблизи источников тепла и под воздействием прямых солнечных лучей.

Нельзя оставлять бутылку в машине, помещать ее в морозильную камеру, это может привести к ее повреждению.

Нельзя использовать бутылку после истечения срока службы, он указан на емкости.

БАЛЛОНЫ

Сифон предназначен для работы с соответствующим баллоном, как указанно в данной инструкции. Мы не может гарантировать эффективную работу прибора при использовании других баллонов, поэтому, для сохранения гарантии в силе, необходимо использовать только оригинальные баллоны.

Нельзя использовать прибор, если он не находится в вертикальном положении.

Утечка газа CO2 из баллона может привести в отравлению. В случае утечки проветрите помещение и обратитесь к врачу.

Перед установкой проверьте баллон на наличие внешних дефектов: вмятин, проколов и других повреждений. Не используйте баллон, если на нем присутствуют повреждения.

Храните баллон вдали от воздействия прямых солнечных лучей и любых источников тепла.

Запрещается прокалывать или сжигать баллон.

Нельзя ронять баллон и подвергать его физическим воздействиям.

НАЧАЛО РАБОТЫ. УСТАНОВКА

1. Установите сифон на плоскую, ровную поверхность в вертикальном положении. Удалите упаковочный материал. Нажмите на защелку и снимите крышку.
2. Снимите защитную пленку и колпачок с баллона. Вставьте баллон в крышку и закрутите его по часовой стрелке до упора. Убедитесь что он надежно закреплен.

3. Вставьте баллон с крышкой в базу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

1. **Важно:** Перед приготовлением газированной воды заполните бутылку чистой прохладной водой до линии заполнения.
2. Подвиньте на себя трубку для подачи углекислого газа.
3. Вставьте горлышко бутылки в специальное отверстие и закрутите по часовой стрелке до упора. Толкните назад.
4. Нажмите на кнопку подачи углекислого газа несколько раз, в зависимости от того какой степени газированности воду Вы хотите получить. В сифоне предусмотрено 5 уровней, т.е. если Вы хотите слабогазированную воду, то нажмите на кнопку 1 раз, если сильногазированную – 5.
5. Потяните бутылку на себя, выкрутите против часовой стрелки. Добавьте сироп по вкусу (в таблице 1 представлено рекомендуемое количество сиропа для напитков).

Внимание: Никогда не газируйте повторно воду, в которую уже добавлен сироп.

ДОБАВЛЕНИЕ СИРОПА

1. Держа бутылку под небольшим углом, медленно влейте сироп.
2. Закрутите крышку и смешайте газированную воду с сиропом.

Таблица 1: Рекомендуемые уровни газирования и количество сиропа для напитков

Название напитка	Количество нажатий, раз	Количество сиропа, колпачков
Кола	5	3-4
Dr. Pete, Root Beer	5	3-4
Имбирный эль	5	3
Фруктовый	4	2-3
Напиток со стевией	4	2
Энергетический напиток	4	2
Изотонический напиток	4	2
Минеральная вода	4	2
Коктейли	2-3	2
Чай	1	1-2

СОВЕТ: Для наилучшего газирования используйте холодную воду.

УХОД И ЧИСТКА

СИФОН

Для очистки сифона никогда не используйте абразивные чистящие средства и острые инструменты.

Корпус следует протирать мягкой влажной тряпкой.

Протрите сухой тряпкой лоток для сбора капель. Для удобства он вынимается. При повторном использовании используйте сухой лоток для сбора капель.

Сифон нельзя мыть под струей воды или в посудомоечной машине. Это может нанести серьезный вред устройству, и оно перестанет работать.

Не устанавливайте и не храните сифон рядом с источниками тепла, например, кухонной плитой.

БУТЫЛКА

На каждой бутылке указан срок службы, не используйте емкость после истечения этого срока.

ВНИМАНИЕ: Бутылку запрещается мыть в посудомоечной машине. Это может нанести ей серьезный вред.

Если Вы случайно помыли бутылку в посудомоечной машине, то не используйте ее после этого.

Не храните и не используйте бутылку при температуре выше 49°C.

Не ставьте и не храните бутылку вблизи с источниками тепла, например, кухонной плитой.

Бутылки можно использовать только с данным сифоном.

Не используйте для сифона другие бутылки.

Для мытья бутылки используйте мягкие моющие средства и губки.

ЗАМЕНА БАЛЛОНА С CO2

1. Нажмите на кнопку и снимите крышку.
2. Крутите баллон против часовой стрелки. Наклоните сифон немного вперед и вытащите баллон. Установите новый баллон (см. Начало работы. Установка).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

СИФОН НЕ РАБОТАЕТ

- Возможно, закончился газ в баллоне. Замените баллон.
- Убедитесь, что бутылка наполнена водой до линии заполнения.
- Баллон не затянут. Отсоедините бутылку, откройте заднюю крышку и затяните баллон. Не используйте инструменты! Если баллон уже затянут, возможно он пуст. Замените его на полный баллон.

НЕВОЗМОЖНО ВЫТАЩИТЬ ЯЗЫЧОК УСТРОЙСТВА ЗАГРУЗКИ БУТЫЛОК

- Убедитесь, что карбонизационный блок находится в полностью вертикальном положении.
- Осторожно потяните язычок устройства загрузки бутылок на себя.

НЕВОЗМОЖНО ВСТАВИТЬ БУТЫЛКУ

- Убедитесь, что карбонизационный блок находится в полностью вертикальном положении.
- Потяните язычок устройства загрузки бутылок на себя, пока не раздастся щелчок.
- Вставьте бутылку в фиксатор.
- Твердо продвиньте бутылку вверх и назад, пока не раздастся щелчок.

НЕВОЗМОЖНО ИЗВЛЕЧЬ БУТЫЛКУ

- Убедитесь, что карбонизационный блок находится в полностью вертикальном положении.
- Потяните бутылку на себя.

СЛЫШЕН ЗВУК ГАЗА, ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ БУТЫЛКИ:

- Возможно, бутылка неправильно установлена. Дайте сифону закончить процесс газирования, а затем отсоедините бутылку и снова присоедините ее, следуя инструкциям, содержащимся в разделе «Изготовление газированной воды».
- Считается нормальным слышать незначительную утечку газа в конце процесса карбонизации.

ХОТИТЕ ПОВТОРНО ГАЗИРОВАТЬ НАПИТОК, КОТОРЫЙ УЖЕ БЫЛ ГАЗИРОВАН:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не газируйте воду повторно после добавления сиропа.
- Если вы еще не добавили сироп, вы можете повторно газировать только воду, как описано в разделе «Изготовление газированной воды».

ОПАСНО: ЕСЛИ ВАШ СИФОН ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПУСКАТЬ ГАЗ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАЗИРОВАНИЯ:

- НЕ СНИМАЙТЕ ЦИЛИНДР ИЛИ БУТЫЛКУ. ОСТАВЬТЕ СИФОН В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО. ПОКА НЕ

ПЕРЕСТАНЕТЕ СЛЫШАТЬ УТЕЧКУ ГАЗА. Когда сифон престанет выпускать газ, снимите бутылку и обратитесь в местный сервисный центр.

ЕСЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО БАЛЛОНА В СИФОН ВЫ СЛЫШИТЕ ЗВУК ВЫХОДЯЩЕГО ГАЗА:

- Возможно, происходит утечка под давлением между держателем баллона и клапаном. Туже вкрутите баллон в фитинг. Не используйте инструменты!

ПРИ ПЛОХОМ ГАЗИРОВАНИИ:

- Если вы еще не добавили сироп, попробуйте повторить газирование на более высоком уровне.
- Проверьте баллон. Возможно, у вас закончился газ.
- Убедитесь, что вы газируете охлажденную воду.

ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ГАЗИРОВАНИЯ ВОДА ВЫТЕКАЕТ ИЗ БУТЫЛКИ:

- Убедитесь, что бутылка наполнена чуть ниже линии заполнения.
- Убедитесь, что бутылка надежно установлена в фиксаторе. Для этого осторожно потяните за нижнюю часть бутылки.

ЕСЛИ ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА СОДЕРЖИТ НЕДОСТАТОЧНО ВКУСОВОЙ ДОБАВКИ:

- Просто добавьте сироп по своему вкусу!
- Не газируйте воду повторно после добавления сиропа.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Если вы подозреваете, что ваш сифон поврежден, немедленно прекратите его использование и обратитесь в местный сервисный центр.

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия не распространяется:

- Злоупотребление, неправильное использование или коммерческое использование.
- Модификацию, разборку или ремонт, произведенные в каком-либо сервисном центре, помимо авторизованного сервисного центра компании.
- Повреждения в результате использования сифона не с оригинальными баллонами или бутылками.
- Ремонт и обслуживание может осуществлять только специализированный сервисный центр компании. Ремонт, выполненный третьей стороной, аннулирует гарантию.