



# Пивоварня Bielmeier автоматическая 27 л (с краном из нержавеющей стали)


инструкция



## Уважаемый покупатель!

Вы приобрели пивоварню Bielmeier автоматическую для приготовления различных сортов пива в домашних условиях.

### Устройство



1. Крышка
2. Котел
3. Основание с нагревательным элементом
4. Терморегулятор
5. Индикатор
6. Кабель питания
7. Синхронизированный таймер
8. Переключатель
9. Кран (в зависимости от модели)

### Технические характеристики

- Материал: нержавеющая сталь.
- Высота: 46 см.
- Ширина: 48 см.
- Глубина чаши: 45 см.
- Объем: 27 л.
- Потребляемая мощность: 230 В ~ 50 Гц / 1800 Вт.
- Производитель: Bielmeier, Германия.



## Комплектация

- пивоварня из нержавеющей стали объемом 27 л;
- 1/2" кран из нержавеющей стали;
- инструкция по эксплуатации.

## Меры безопасности

Электрическое оборудование соответствует всем требованиям безопасности.

Не эксплуатировать если:

- Кабель питания поврежден,
- На устройстве есть видимые повреждения,
- Устройство падало,
- Устройство намокло.


Отключите прибор от электросети если:

- Произошла ошибка во время работы,
- Перед чисткой и обслуживанием,
- Поле использования.

Сыроварня должна стоять на ровной и устойчивой поверхности. Никогда не ставьте на кабель питания, горячие поверхности, вблизи открытого источника пламени.

Устройство должен использоваться только в вертикальном положении.

Банки поместить в устройство и заполнить водой, как показано на рисунке.



Заполняйте котел водой так, чтобы до поверхности оставалось не менее 4 см. При работе избытки воды могут выплеснуться наружу.

Переносить устройство можно только тогда, когда оно пустое и полностью обесточено.

Не наклоняйте устройство, когда оно работает.

Не прикасайтесь к нему голыми руками и не открывайте крышку во время работы, и пока оборудование не остыло. Иначе можно получить ожог или обжечься паром.

Никогда не погружайте прибор в воду. Следите за тем, чтобы провод питания всегда был сухой.

Никогда не оставляйте ребенка одного вблизи устройства. Он не знает о мерах предосторожности и может получить травмы. Будьте внимательны, если дети находятся рядом с включенным прибором.

Сыроварня предназначена только для домашнего использования.

Если Вы нарушили правила эксплуатации устройства, то производитель никакой ответственности не несет.

## Дополнительная информация

Прежде чем пользоваться прибором, дайте ему полностью остыть и только после этого можно наливать воду, иначе есть вероятность получить ожог.


Из соображений гигиены перед первым использованием надо залить в устройство около 6 литров воды, довести до кипения, слить.

## Эксплуатация

1. Тщательно очистить котел перед применением.
2. Заполнить суслон (водой) перед включением так, чтобы до поверхности осталось не менее 4 см.
3. Включите кабель питания в электрическую сеть с соответствующим напряжением.
4. Выберите необходимую температуру при помощи терморегулятора. Терморегулятор позволяет бесступенчато переключать температуру от 30°C до температуры кипения.
5. Затем необходимо выбрать время работы. Устройство имеет два режима работы:
  - Непрерывный: необходимо повернуть ручку таймера вниз.
  - Автоматический: самостоятельно выбирается время работы от 20 до 120 минут. Ручку таймера поворачивать по часовой стрелке, переключатель установить вверх.

По истечении выбранного времени устройство выключается автоматически.

## Гарантия

- Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
- Самостоятельного ремонта, замены частей пивоварни.
  - Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - Использования пивоварни не по назначению.
  - Поломки оборудования по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации: использование не по назначению и т.д.).
    - Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или транспортировки.
    - Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 

## Чистка

Запрещается погружать прибор в воду.

Перед чисткой отключите от сети и слейте воду.

Протрите мокрой тряпкой снаружи и внутри.

Для удаления накипи можно воспользоваться раствором уксуса или специальными чистящими средствами. Залейте воду и прокипятите. Слейте. И прополоскайте чистой водой. Если устройство с краном, то сливайте воду с его помощью.

