АВТОКЛАВ БУЛАТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку автоклава-стерилизатора Булат. Теперь у вас в руках есть универсальное оборудование для домашней консервации. Если вы приобрели в том числе и насадку-дистиллятор или набор для копчения, то автоклав также можно будет использовать для домашнего винокурения или для горячего копчения продуктов прямо в квартире.

Домашняя консервация со специализированным оборудованием значительно быстрее и комфортнее, чем домашние заготовки «дедовскими» методами. Однако даже такое простое оборудование, как Булат, требует определенных знаний и определенного обращения. Если вы раньше не имели дела с оборудованием для консервации подобного типа, то обязательно внимательно прочитайте эту инструкцию.

Особое внимание уделите разделам «Порядок работы» и «техника безопасности».

Соблюдая инструкцию, вы всегда будете получать отличные вкусные домашние консервы, крепкие напитки и копчености.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бак для консервации (с краном для слива воды);
- Крышка автоклава;
- Силиконовая прокладка под крышку;
- Гайки м8 (6 штук);
- Набор прижимных кассет (2 для модели «Булат»; 3 0 для модели «Булат Богатырь»);
- Манометр;
- Термометр биметаллический;
- Клапан автоматического сброса давления со штуцером «елочкой»;
- Ключ с эмблемой «Булат» 8/6;
- Шланг для сброса лишнего давления;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Книжка с рецептами домашних консервов.



АВТОКЛАВ БУЛАТ

- 1. Пластиковая ручка крышки автоклава
- 2. Крышка автоклава
- 3. Пластиковые ручки автоклава
- 4. Бак автоклава (емкость для консервации)
- 5. Кран для слива горячей воды



КРЫШКА АВТОКЛАВА

- 1. Шпильки для крепления с резьбой
- 2. Манометр
- 3. Термометр биметаллический
- 4. Клапан автоматического сброса давления
- 5. Штуцер-«елочка»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

В скобках указаны характеристики модели «Булат Богатырь»

- Объем емкости для консервации 20 литров (26 литров)
- Высота оборудования 395 мм (509 мм);
- Bec 8,5 кг (12 кг);
- Диаметр основания дна 317 мм;

Вместимость одной кассеты:

- 0,5 литра 7 банок;
- 1 литр 5 банок;

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работать с оборудованием Булат и Булат Богатырь очень просто. В зависимости от комплектации поставки Вам будут доступны 1 или три режим работы.

Режим автоклава (при покупке стандартного комплекта)

Внимание! В режиме консервации допускается незначительное деформирование крышки и дна автоклава, это необходимо для того чтобы безопасно компенсировать нагрузку, которая ложится на сварочные швы, при избыточном давлении внутри автоклава.

Работа с автоклавом проходит следующим образом:

1. Подготовьте продукты для консервирования согласно рецепту;

- 2. Разложите продукты по банкам выбранного объема опять же согласно рецепту (в зависимости от выбранного для консервации продукта потребуется заполнять банки на ³/₄, «по плечи» или даже «под крышку»);
- 3. Закройте банки крышками выбранного типа и подходящего размера;
- 4. Разместите банки на основаниях прижимных кассет (в одной кассете должны быть банки только одного объема);
- 5. Плотно прижмите банки верхними крышками прижимных кассет и с помощью гаек м6 и идущего в комплекте ключа закрепите их в таком положении;
- 6. Установите кассеты с банками в автоклав одну на другую;
- 7. Залейте в бак автоклава воду так, чтобы верхняя кромка жидкости была на 2-3 см выше крышки самой верхней кассеты;
- 8. Установите на место силиконовую прокладку;
- 9. Накройте автоклав крышкой и плотно зафиксируйте ее с помощью гаек м8 и идущего в комплекте ключа;
- 10. Прикрутите на место клапан автоматического сброса давления, вкрутите в паз штуцер «елочку», а затем с помощью шланга соедините штуцер с любой емкостью.
 - Внимание! По шлангу во время консервирования из автоклава будет стравливаться избыточное давление в виде горячего пара. Обязательно надежно закрепите емкость и шланг в ней!;
- 11. Проверьте, верно ли термометр показывает комнатную температуру; при необходимости откалибруйте его с помощью отвертки;
- 12. Вставьте термометр в гильзу;
- 13. Установите автоклав на плиту и включите нагрев;
- 14. Постоянно контролируйте температуру, дождитесь, пока вода внутри автоклава нагреется до 115-120 градусов;
- 15. Затем отрегулируйте мощность нагрева так, чтобы клапан автоматического сброса давления срабатывал раз в 5-6 секунды;
- 16. Подождите, пока не пройдет необходимое для консервации время (согласно рецепту);
- 17. Выключите нагрев и дождитесь пока температура в автоклаве снизится до 45 градусов. Внимание! Ни в коем случае не открывайте автоклав или кран для слива воды при температуре выше 45 градусов!;
- 18. После снижения температуры с помощью предохранительного клапана вручную сбросьте оставшееся давление.
- 19. Слейте горячую воду с помощью крана;
- 20. Откройте крышку, не поднося лицо к рабочей емкости автоклава, чтобы избежать выброса горячего пара в лицо;
- 21. Извлеките готовые консервы.

Режим дистиллятора (при покупке дополнительной насадки)

Насадка-дистиллятор представляет из себя довольно простую конструкцию из сухопарника с крышкой и холодильника-змеевика. Вместе с герметичной емкостью автоклава конструкция представляет собой классический самогонный аппарат. Насадка-дистиллятор крепится на место клапана автоматического сброса давления.

Для того чтобы получить качественный и безопасный самогон из обычной браги, нужно будет провести так называемую дробную перегонку. То есть перегонку браги с отделением фракций самогона: головы, тела и хвостов.

Сначала рассчитываем количество чистого спирта в браге. Если вы делали брагу правильно, то ее крепость будет максимально возможной для используемого штамма дрожжей (смотрите на упаковке с дрожжами). Умножаем объем браги на ее крепость и делим на 96,6. Затем можно приступать к процессу:



ДИСТИЛЛЯТОР

- 1. Крышка сухопарника
- 2. Сухопарник
- 3. Холодильник-змеевик
- 4. Штуцер отвода воды
- 5. Штуцер подвода воды
- 6. Штуцер отбора готового продукта
- 7. Крепление насадки-дистиллятора

Работа с дистиллятором проходит следующим образом:

- 1. Приготовьте брагу (согласно рецепту);
- 2. Залейте брагу в емкость автоклава не более, чем на ¾ объема;
- 3. Плотно закрутите крышку, обеспечив с помощью силиконовой прокладки герметичное соединение;
- 4. Установите на место клапана автоматического сброса давления насадкудистиллятор;
- 5. Убедитесь, что крышка сухопарника плотно закручена;
- 6. Поставьте автоклав на плиту и подключаем насадку-дистиллятор к водопроводу (подвод воды к нижнему штуцеру холодильника, отвод к верхнему штуцеру холодильника);
- 7. Нагрейте брагу, контролируя температуру (когда брага нагреется до 60 градусов, можно подавать воду в холодильник);
- 8. Отбор спирта-сырца начнется примерно на 68-70 градусах (то есть из штуцера отбора продукта пойдут первые капли);
- 9. Отбирайте головы в размере 10% от объема чистого спирта в самогоне (считали ранее), держа температуру на уровне 68-70 градусов (это вредная фракция, ее нужно просто вылить в канализацию);
- 10. После того как головы отобраны, нужно усилить нагрев браги и начать отбор тела в отдельную емкость, стараясь поддерживать температуру браги на уровне 78-88 градусов;

11. Когда крепость самогона на выходе падает до 40 градусов, можно собирать хвосты в отдельную емкость (можно отбирать до 20 градусов или до тех пор, пока отбор сам не прекратится); хвосты можно использовать в последующих перегонках для увеличения крепости браги.